$M_n = 2.9$ ton.m/m >> M_u

Utilizar φ_{min}.

Para malla Q7 $\Rightarrow$ $A_s = 2.94$ cm²

$\varphi = 0.023$ (para 2 mallas)

OK UTILIZAR MALLA Q7.

b. Para cajas de inspección.

$M_u = 0.49$ ton.m/m.

$M_n = 1.0$ ton.m/m para acero mínimo.

$\Rightarrow$ UTILIZAR φ_{min} $\longrightarrow$ Q7 OK ✓

c. Otros.

Utilizar refuerzo mínimo.

No soporta cargas importantes

Utilizar malla Q7.